

## Как окрасить стены, потолки, балки, перегородки и мебель внутри помещения.

Этап	Параметры	Материалы	Вес
Шлифовка	Подготовка деревянной поверхности к окраске	Абразив зернистостью Р100, Р120	
Нанесение защитно-декоративной грунтовки	Кистью или распылением. Толщина мокрой пленки 125 мкм (один слой)	AQUA PRIMER 2900-02 Цвет: колерованный в нужный цвет	Расход 8-10 м <sup>2</sup> /л След. слой через 2-3 часа
Нанесение лака для внутренних работ	Кистью или распылением. Толщина мокрой пленки 200 мкм. (два слоя)	ТА 2570 или АС 2670 Цвет: прозрачный	Расход 5-6 м <sup>2</sup> /л. След. слой через 3-4 часа

