

Технология окраски водоразбавимыми материалами TEKNOS, торцевых поверхностей древесины, укрывной вариант.

МЕТОД: УКРЫВИСТАЯ ОТДЕЛКА С НЕ ВИДИМОЙ ТЕКСТУРОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА TEKNOL AQUA 1410 – 1 слой;

2. КРАСКА ДЛЯ ТОРЦОВ TEKNOL JRM/RAL 8017 – 2 - 3 слоя (наносится только на торцы)

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности изделия к окраске). Зернистость абразива Р 40-100. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность и удалили пыль, следует помнить, что наносить антисептическую грунтовку на отшлифованную поверхность древесины, настоятельно рекомендуется <u>не позднее чем через 72 часа (3 суток)</u> после шлифовки. Нанесение материалов при температуре: 15 – 20°C. Влажность воздуха: 40 – 70%		
2	Нанесение антисептической грунтовки TEKNOL AQUA 1410 Цвет: прозрачный	Вид нанесения: кисть Наносится в 1 слой Толщина мокрой пленки: 100 мкм (один слой) След. слои: через 2-3 часа	Антисептик TEKNOL AQUA 1410 готов к применению, ничем не разбавляется. Расход: 8-10 м ² /л
3	Защита торцов бруса, нанесение краски в три слоя TEKNOL JRM Цвет: RAL 8017 (коричневый)	Вид нанесения: кисть (натуральный ворс) Наносится в 3 слоя Толщина мокрой пленки: 100 мкм (один слой) Сушка между слоями: 3-4 часа Полная сушка: 24 часа	Краска TEKNOL JRM/RAL 8017 готова к применению, ничем не разбавляется. Краска может быть как прозрачная, так и заколерованная в нужный цвет. Расход: 4-5 м ² /л

Окрашивание торцевых зон у бруса и брёвен специальным материалом
для защиты торцов TEKNOL JRM.

Нанесение и работа с материалом:

1. Перед окраской TEKNOL JRM торец бруса или бревна необходимо хорошо отшлифовать абразивом зернистостью Р40 – Р100. Шлифовку торца рекомендуется производить специальными шлифовальными машинками.
2. Teknol JRM – очень хорошо предохраняет торец древесины от растрескивания и разбухания, поэтому если есть необходимость защитить торцы на какое то время, а цвет, в который будет окрашиваться торец ещё не определён, то можно воспользоваться прозрачной версией Teknol JRM Base 3. Но в таком случае окраски следует помнить, что придать торцам древесный цвет с подчёркиванием текстуры древесины уже не получится, возможна только дальнейшая прозрачная отделка или укрывистая окраска “под эмаль” по каталогу RAL.
3. Teknol JRM наносится кистью минимум в 2 – 3 слоя размазывающими движениями от центра к краям бруса или бревна.
4. Интервал сушки между слоями составляет 3 – 4 часа, материал высыхает быстрее, но данный интервал по времени рекомендуется соблюдать. Во влажную или прохладную погоду сушка слоя может увеличиться в 1,5 – 2 раза.